

Rock Shox Reverb Variostütze bei Cube Stereos montieren.

Modelle: 754400 / 754300 / 758500 / 758400 / 762100 / 761400 / 761300

1. Reverb Leitung abschrauben, Adapter (Im Beipack) anschließen !



2. Speiche oder ähnl. verwenden !



3. Draht aus Sattelrohr ziehen !



4. Reverb Leitung inkl. Adapter mit Draht verbinden !



5. Draht vorne festhalten !



6. Reverb Leitung vom Sattelrohr nach vorne durchziehen !



7. Leitung mit Bedienungshebel wieder verbinden, ggf. entlüften !

