

Bedienungsanleitung - Schuhe

EINLEITUNG

Sehr geehrter CUBE Kunde, wir möchten Sie zu dem Kauf Ihres CUBE Schuhs beglückwünschen. Dieses Produkt ist sorgfältig entwickelt worden, um die bestmögliche Funktionalität und ein ansprechendes Design zu gewährleisten. Wir wünschen Ihnen mit Ihrem neuen Fahrradschuh viel Spaß und eine sichere Fahrt. Ihr CUBE Team

HINWEIS

- Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem Erstgebrauch aufmerksam durch.
- Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und nur für die vorgesehenen Einsatzbereiche.
- Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.
- Sollten Sie Fragen oder Probleme bei der Montage und Nutzung der Schuhe haben, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten CUBE Fachhändler.
- Änderungen von technischen Details gegenüber den Beschreibungen und Abbildungen in der Bedienungsanleitung sind vorbehalten.

CLEAT MONTAGE

Falls Ihre Schuhe eine Cleat-Aufnahme mit Abdeckung enthalten, können diese mit oder ohne Klick-Pedale gefahren werden. Falls Sie mit Klick-Pedalen fahren möchten befolgen Sie bitte nachstehende Anweisungen.

1. Demontieren Sie die Abdeckkappe des Cleatbereichs durch das Lösen der beiden Befestigungsschrauben mittels eines Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendrehers. Bewahren Sie die demontierten Teile für spätere Verwendungszwecke auf.
2. Montieren Sie die Cleats nach Anweisung des Herstellers.
3. Führen Sie nun eine Probefahrt durch, um die richtige Position der Cleats zu kontrollieren. Achten Sie dabei darauf, dass Hüftgelenk, Knie und Füße sich beim Pedalieren in einer Ebene parallel zum Fahrradrahmen bewegen. Wenn Sie die richtige Position der Cleats gefunden haben, überprüfen Sie die Position im Wiegetritt und achten Sie auf genügend Bewegungsfreiheit.

Vor der Fahrt:

Kontrollieren Sie vor jeder Fahrt die Freigängigkeit und den festen Sitz der Cleats. Üben Sie das Ein- und Ausrasten des Pedalsystems zunächst mit einem Fuß auf dem Boden und machen Sie sich mit dem Verschlussmechanismus vertraut.

AUSTAUSCH DES DREHVERSCHLUSSES

Beachten Sie hierzu bitte die Bedienungsanleitung des Ersatzkits.

PFLEGE

- Bitte entnehmen Sie die Natural Fit Einlegesohle, damit diese an der Luft trocknen kann. Bei Bedarf kann die Sohle mit einem PH-neutralen Reinigungsmittel gereinigt werden.
- Füllen Sie nasse Schuhe mit Zeitungspapier und lassen Sie sie bei Zimmertemperatur trocknen.
- Waschen Sie die Schuhe nicht in der Waschmaschine.
- Reinigen Sie die Schuhe nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln oder Bürsten.
- Bitte verwenden Sie bei Schuhen mit wasserdichter Membran keinen Weichspüler.
- Behandeln Sie bei Bedarf den Oberschuh ausschließlich mit Pflegemitteln für synthetische Textilien.
- Haken, Ösen und Schraubengewinde sollten mit Vaseline oder Wachs vor Korrosion geschützt werden.
- Setzen Sie die Schuhe keiner extremen Hitze aus (z.B. Trocknen an Heizkörpern, Öfen oder in der direkten Sonne).

Warnhinweis:

Unschongemäß positionierte Cleats können zu Schmerzen und Knie- beziehungsweise Hüftproblemen führen.

Bei anhaltenden Schmerzen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder zertifizierten Fahrradergonom. Das Fahren mit Klickpedalen und den dazugehörigen Schuhen kann anfangs Probleme bereiten, was zu Stürzen und damit schweren Verletzungen und Unfällen führen kann.

Von lockeren, verschlissenen oder beschädigten Teilen geht eine hohe Verletzungsgefahr aus. Wir empfehlen, die Pedalplatten von einem autorisierten CUBE Fachhändler montieren, einstellen und erklären zu lassen. Beim Laufen mit den Schuhen ist darauf zu achten, dass der sichere Tritt nicht auf jeden Untergrund gewährleistet ist.

GESETZLICHE GEWÄHRLEISTUNG

Die Pending System GmbH & CO KG gewährt Ihnen eine 24-monatige gesetzliche Gewährleistung ab Kaufdatum auf alle Material- und Herstellungsfehler. Voraussetzung: Alle Komponenten müssen gemäß den Montageanleitungen verbaut und verwendet werden. Die Originalrechnung muss vorliegen. Die gesetzliche Gewährleistung gilt nur für den ursprünglichen Käufer der Schuhe. Sie ist nicht übertragbar und besitzt für nachfolgende Besitzer keine Gültigkeit.

Owners manual - Cycling shoes

INTRODUCTION

Dear CUBE customer, We would like to congratulate you on the purchase of your CUBE shoe. This product has been carefully developed to ensure the best possible functionality and an attractive design. We wish you lots of fun and a safe ride with your new cycling shoe. Your CUBE Team

ATTENTION

- Please read the instructions carefully before using the product for the first time.
- Only use the product as described and only for the intended areas of use.
- Hand over all documents when passing the product on to third parties.
- If you have any questions or problems with the assembly and use of the shoes, please contact an authorised CUBE specialist dealer.
- We reserve the right to make changes to technical details compared to the descriptions and illustrations in the operating instructions.

ATTACHING CLEATS

If your shoes have a covered recessed section for the cleats, the shoes can be ridden on any type of pedal, including clipless. If you want to ride using clipless pedals, please follow the instructions below.

1. Remove the cleat cover by unscrewing the two fixing screws using a Phillips or flat-head screwdriver. Keep the removed parts in a safe place in case you need them at a later date.
2. Attach the cleats following the manufacturer's instructions.
3. Check that the cleats are positioned correctly by going for a test ride. Your hip, knee and foot on each side should be in alignment during the pedal stroke and move parallel to the frame. Once you have found the correct position for your cleats, check the position when riding out of the saddle and ensure you have enough clearance around the crank arms.

Before the ride:

Before every ride, check that the cleats move freely and are firmly seated. Practise engaging and disengaging the pedal system with one foot on the ground and familiarise yourself with the locking mechanism.

REPLACING THE DIAL CLOSURE

Please refer to the manual of the replacement kit.

SHOE CARE

- Remove the Natural Fit insole so it can air dry. If necessary, the sole can be cleaned using a pH-neutral cleaning solution.
- Stuff wet shoes with newspaper and leave to dry at room temperature.
- Do not wash the shoes in a washing machine.
- Do not use aggressive cleaning solutions or brushes to clean the shoes.
- Do not use fabric conditioner on shoes with a waterproof membrane.
- Only treat the shoe upper using care products designed especially for synthetic textiles.
- Hooks, eyelets and screw threads should be protected against corrosion with Vaseline or wax.
- Do not expose the shoes to extremely high temperatures (e.g. by drying them on radiators, in oven or in direct sunlight).

Warning:

Incorrectly positioned cleats can cause pain and knee/hip problems. If pain persists, please contact a medical professional or certified bike-fitting specialist. Cycling with clipless pedals and shoes with cleats can be problematic in the beginning and may lead to crashes, major injuries and accidents.

Loose, worn or damaged parts can be extremely dangerous.

We recommend that pedal cleats are installed, set up and explained by an authorised CUBE dealer. The shoes may be difficult to walk in and do not guarantee a firm foothold in all terrains.


WARRANTY

Pending System GmbH & CO KG provides a 24-month legal warranty covering all defects in materials or manufacturing faults from the date of purchase.

Conditions: All components must be assembled and used in accordance with the instructions. The original invoice must be provided.

The warranty applies to the original purchaser of the shoes only. The warranty is non-transferable and is not valid for subsequent owners.

Montage Cleats [Schritt 2.]
Installation of the cleats [step 2.]



www.cube.eu/service/manual/



PENDING SYSTEM GMBH & CO. KG
Ludwig-Hüttners-Str. 5-7
D-95679 Waldershof
www.cube.eu